

Znalostní báze > Tepelná čerpadla > 049275 Wärmepumpe Mini > Spustí se mé tepelné čerpadlo automaticky po pohotovostním režimu, když je čerpadlo před bazénem napuštěno vodou/bez vody?

Spustí se mé tepelné čerpadlo automaticky po pohotovostním režimu, když je čerpadlo před bazénem napuštěno vodou/bez vody?

Anika - 2023-11-23 - Comments (0) - 049275 Wärmepumpe Mini

Takto funguje tepelné čerpadlo:

Tepelné čerpadlo se automaticky zapne, když je zásobováno vodou z předřazeného čerpadla. Pokud se vnější čerpadlo zastaví a průtok vody se zastaví, zastaví se i tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo se také zastaví, když je dosaženo nastavené teploty.

Poznámka: Tepelné čerpadlo je vybaveno spínačem RCD / FI. Toto bezpečnostní zařízení musí být aktivováno po odpojení od napájení. Tepelné čerpadlo proto NELZE provozovat pomocí časového spínače.

Označení
startet automatisch
startet nich
stopp
stoppt automatisch