

Proč Poolrunner Battery Pro nefunguje mimo vodu?

Sevda - 2024-01-26 - Comments (0) - 061206 Battery Pro

Vysvětlení, proč Poolrunner nefunguje mimo vodu:

Z bezpečnostních důvodů je zařízení Battery Pro vybaveno vodním senzorem. Tento senzor rozpozná, zda je vysavač ve vodě, nebo ne.

Vezměte prosím na vědomí, že bazénový robot začne uklízet až 15 sekund po zapnutí ve vodě.

Označení

außerhalb

außerhalb des Wassers

funktioniert nicht

keine Funktion

Wasser