

Proč RX5 nezobrazuje žádnou funkci?

Sevda - 2024-01-26 - Comments (0) - 061018 RX5

Možné důvody, proč zařízení Poolrunner RX5 přestalo fungovat:

- Zkontrolujte zástrčku síťového kabelu a řídicí jednotky.
- Zapojte řídicí jednotku přímo do zásuvky a nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Zkontrolujte domovní elektroinstalaci, zda není přetížená, zásuvka může být vadná. Obráťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Pokud výše uvedené kroky nevedou k požadovanému výsledku, může být závada i na motorové nebo řídicí jednotce.

Obráťte se na náš zákaznický servis na adrese <https://helpdesk.steinbach.at/cs>