

Knowledgebase > heat pumps > 049207 Wärmepumpe Waterpower 8500 > Warum lässt sich meine Wärmepumpe nicht einschalten?

Warum lässt sich meine Wärmepumpe nicht einschalten?

Sevda - 2023-11-23 - Comments (0) - 049207 Wärmepumpe Waterpower 8500

Meine Wärmepumpe zeigt keine Funktion, was kann ich tun?

- Bitte prüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt mit der Steckdose verbunden ist.
- Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose und verbinden diesen erneut.
- Drücken Sie die Taste Reset am RCD-Schutzschalter.

Wenn die Wärmepumpe sich noch in der Garantiezeit befindet, dann wenden Sie sich bitte an hilfe.steinbach.at. Die Entscheidung, ob Sie das Gerät zur Reparatur einsenden oder den RCD-Schutzschalter kostenfrei erhalten möchten, liegt bei Ihnen.

Der RCD-Schutzschalter muss von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.

- Tags
- <u>8500</u>
- einschalten
- <u>lässt sich nicht mehr einschalten</u>
- <u>nicht mehr einschalten</u>
- Wärmepumpe
- wärmepumpe 8500

Comments (0)