

Warum lässt sich der Poolrunner Battery Basic nicht mehr einschalten?

Sevda - 2024-01-26 - Commentaire (1) - 061205 Battery Basic

Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, kann es folgende Ursachen haben:

- Bitte überprüfen Sie, ob der Akku des Saugers vollständig aufgeladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter ON/OFF nicht außerhalb des Wassers gedrückt wurde.

Sollten die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, dann könnte auch ein Defekt an der Motoreinheit oder dem Ladegerät vorliegen.

Hier geht's zum benötigten Ersatzteil:

<https://www.steinbach-group.com/de/061285-motoreinheit-fuer-061205-73123de/>

Eine ausführliche Beschreibung für den Austausch der Motoreinheit finden Sie im Anhang.

Ein Tutorial für den Austausch der Motoreinheit finden Sie unter folgendem Link:

<https://youtu.be/JVnriOOYjbE>

Tags

Akku leer

einschalten funktioniert nicht

Gerät piepst

Ladegerät

lässt sich nicht mehr einschalten

Motoreinheit

piepsen

piepst

reagiert nicht

schaltet sich nicht ein

Pièces jointes

- [Informationsblatt-Battery-Basic-Motoreinheit-tauschen.pdf \(418.07 KB\)](#)

Commentaire (1)
