

Baza znanja > Polarni robot > 061007 S63 > Warum zeigt der Poolrunner S63 keine Funktion?

Warum zeigt der Poolrunner S63 keine Funktion?

Sevda - 2024-01-26 - Komentarjev (0) - 061007 S63

Warum zeigt mein Poolrunner keine Funktion?

- Kontrollieren Sie den Stecker der Netzleitung und der Bedieneinheit.
- Stecken Sie die Bedieneinheit direkt in eine Steckdose und verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Prüfen Sie Ihre Hausleitung auf Überlastung, eventuell weist die Steckdose einen Defekt auf.
- Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Haben Ihnen die Schritte nicht weitergeholfen? Sie haben noch Fragen?

Dann wenden Sie sich bitte an uns unter www.hilfe.steinbach.at

- Oznake
- <u>funktioniert nicht</u>
- keine Funktion