

Znalostní báze > Bazény s ocelovou stěnou > 011101 Nuovo (350x120) > Kde by měl být instalován uzávěr bazénu?

Kde by měl být instalován uzávěr bazénu?

Anika - 2023-11-23 - Comments (0) - 011101 Nuovo (350x120)

Jak použít kryt bazénu:

Vložka bazénu se musí rovnoměrně přetáhnout přes ocelový plášť. Poté je třeba na bazénovou fólii položit bazénovou krytinu a na krytinu přitisknout zábradlí.

Poznámka: Možná bude nutné zábradlí zkrátit nebo zkrátit. Překrývající se fólii lze odříznout přibližně po 14 dnech, do té doby se materiál plně rozvine.

Zábradlí:



Uzavírání bazénů:



Označení
Platzierung
Poolcopping