

## Kje naj bo volno nameščeno?

Anika - 2025-01-08 - Komentarjev (0) - 011002 New Splasher Secure (350x90)

### **Kako pravilno namestiti volno:**

Za dodatno zaščito folije je treba flis podlogo položiti čez polistirenske kline. Polistiren tudi odstranjuje mehčalce iz folije. Flis položite čez kline, nato pa rob flisa prepognite čez kline, da se flis pritrdi na mesto. Priporočamo, da flis nalepíte na jekleno steno s trakom iz tkanine, da preprečíte drsenje flisa po tleh.

**Opomba:** Namesto klinov lahko uporabíte tudi pesek. Pesek navlažite in ga položíte na isto mesto kot kline. Pesek navlažite, da ga boste lažje oblikovali in mu zagotovili večjo stabilnost.

**Nasveti:** Vendar priporočamo, da namesto peska uporabíte kline, saj je z njimi lažje ravnati.



Oznake

Fliesboden

Fliesmatte

Platzierung