

Proč můj Poolrunner Battery Pro přestal fungovat?

Sevda - 2024-01-26 - Comments (0) - 061206 Battery Pro

Možné důvody, proč Battery Pro již neběží:

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
- Vyprázdněte stávající nečistoty ve filtrační nádobě vysavače.
- Dávejte pozor na překážky v bazénu, kde by mohl bazénový vysavač uvíznout, např. žebřík, záhyby ve vložce apod.
- Zkontrolujte, zda se na kolečkách, válečcích a pohonu nenacházejí cizí předměty, zda nejsou opotřebované a znečištěné.

Pokud výše uvedené kroky nevedou ke kýženému výsledku, může se jednat také o závadu na motorové jednotce nebo nabíječe.

Požadovaný náhradní díl naleznete zde:

<https://www.steinbach-group.com/de/061206-poolrunner-battery-pro-75900de/>

Podrobný popis výměny motorové jednotky naleznete v příloze.

Návod na výměnu motorové jednotky naleznete na následujícím odkazu:

<https://youtu.be/-vCD4QWpyrQ>

Označení

Akku

fährt nicht

fährt nicht mehr

fährt nicht weg

Filterbehälter

Fremdkörper

Schmutz

Přílohy

- [Informationsblatt-Battery-Pro-061206.pdf \(1.60 MB\)](#)