

<u>Wissensdatenbank</u> > <u>Poolroboter</u> > <u>061013 Battery+</u> > <u>Warum erreicht mein Poolrunner Battery+ nicht alle</u> Stellen im Pool?

Warum erreicht mein Poolrunner Battery+ nicht alle Stellen im Pool?

Sevda - 2023-11-22 - Kommentare (0) - 061013 Battery+

Damit der Poolrunner Battery+ alle Stellen im Pool erreichen kann, sollten folgende Schritte beachtet werden:


- Schalten Sie die Filterpumpe während der Reinigung mit dem Poolsauger ab.
- Ändern Sie die Einstellung der Düsen.

Die folgenden Einstellungen sind Empfehlungen. Passen Sie diese Grundeinstellungen an die tatsächliche Beschaffenheit Ihres Beckens an.

0°/30°: passend für die meisten Becken

0°/40°: zum Abdecken einer großen Reinigungsfläche

20°/20°: für runde Becken



Sollten die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, bitten wir Sie, uns unter hilfe.steinbach.at zu kontaktieren.

- Tags
- <u>Düsen</u>
- <u>nicht alle Stellen</u>