

Warum tropft das Wasser bei meiner Solardusche andauernd?


Sevda - 2023-12-12 - Kommentare (0) - 049015 Solardusche Deluxe Supreme

Meine Dusche hört nicht auf zu tropfen, woran kann das liegen?

Dass die Solardusche am Duschkopf tropft, ist technisch bedingt. Da sich warmes Wasser ausdehnt, wird der dadurch entstehende Druck über den Duschkopf abgeleitet, dementsprechend tropft diese. Das kann auch über eine längere Zeit passieren bzw. wenn die Dusche über den Tag aufheizt, ohne dass sie davor benutzt worden ist,

Das Tropfen des Duschkopfes stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Dass die Dusche nach dem Schließen des Wasserhahnes nach läuft, ist kein Mangel! Dieser Umstand ist technisch bedingt! Bei der gegenständlichen Solardusche handelt es sich nicht um ein geschlossenes System. Wird Warmwasser benötigt, so wird durch Betätigung der Armatur am Boden des Tankes Kaltwasser eingelassen und das im oberen Bereich bereits erwärmte Warmwasser wird aus dem Tank gepresst. Der gesamte Körper der Dusche ist mit Wasser gefüllt und funktioniert ähnlich einem Elektroboiler. Ein allfälliger Druck durch Erwärmung im Tank kann durch den Duschkopf somit entweichen.



Tags

049015

das wasser tropft andauernd

Solardusche

solardusche deluxe supreme

Warum tropft das Wasser bei meiner Solardusche andauernd?