Was kann ich tun, wenn der RCD-Schutzschalter auslöst?

Sevda - 2023-03-29 - Commentaire (1) - 128482 Simple Spa

Wenn der Schutzschalter auslöst, versuchen Sie bitte Folgendes:

Versuchen Sie, den RCD-Schutzschalter zurückzusetzen, um die Stromzufuhr wiederherzustellen.

Überprüfen Sie die hauseigene Steckdose und die dazugehörigen Sicherungen, um die Stromzufuhr zu gewährleisten.

Sollten diese Schritte nicht zum Erfolg führen, könnte ein Defekt am RCD-Schutzschalter vorliegen.

Der RCD-Schutzschalter muss von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden. Der Artikel kann im Online-Shop www.steinbach-group.com mit der Artikelnummer 111998 bestellt werden.

Wenn der Whirlpool sich noch in der Garantiezeit befindet, dann wenden Sie sich bitte an hilfe.steinbach.at. Die Entscheidung, ob Sie das Gerät zur Reparatur einsenden oder den RCD-Schutzschalter kostenfrei erhalten möchten, liegt bei Ihnen.