

Baza znanja > Polarni robot > 061205 Battery Basic > Warum bleibt der Poolrunner Battery Basic nach ein paar Minuten stehen?

Warum bleibt der Poolrunner Battery Basic nach ein paar Minuten stehen?

Sevda - 2024-01-26 - Komentarjev (0) - 061205 Battery Basic

Die möglichen Ursachen, weshalb der Battery Basic stehen bleibt:

Folgende Teile vom Sauger könnten verschmutzt sein:


- 1. Die Grundplatte der Wasserauslassdüse
- 2. Propeller (z.B. Haare)

Fehlerbehebung:

1. Versuchen Sie zwischen dem Oberteil (siehe Abb. - Blau) und Wasserauslassdüse (siehe Abb. - Orange), mit einem Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch) den vorhandenen Schmutz zu entfernen.



2. Zur Überprüfung des Propellers muss die Motoreinheit ausgebaut werden, danach können Sie das Pumpenrad und die Welle auf Verschmutzung überprüfen und reinigen.



- Verschmutzungen im Pumpenrad bzw. auf der Welle können die Pumpenleistung stark reduzieren, wodurch der Sauger wenig bis nichts mehr reinigen oder auch stehen bleiben kann.
- Verschmutzungen auf der Grundplatte, können dazuführen, dass sich das Oberteil des Saugers nicht mehr dreht.

Sollten die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, dann könnte auch ein Defekt an der Motoreinheit oder der Grundplatte vorliegen.

Hier geht's zum benötigten Ersatzteil:

https://www.steinbach-group.com/de/061285-motoreinheit-fuer-061205-73123de/

Eine ausführliche Beschreibung zum Reinigen der Wasserauslassdüse/Grundplatte und den Austausch der Motoreinheit finden Sie im Anhang.

Ein Tutorial für den Austausch der Motoreinheit finden Sie unter folgendem Link: https://youtu.be/JVnriQOYjbE

Zusätzliche Tipps:

- * Vor der Inbetriebnahme muss der Sauger vollständig aufgeladen werden.
- * Bitte überprüfen und reinigen Sie die Filtereinheit und die Schmutzklappe.
- st Bei einem unebenen Pool, z. B. Falten oder Hindernisse können wir eine Reinigung nicht gewährleisten.
 - Oznake
 - basic
 - <u>battery</u>
 - bleibt stehen
 - ein paar Minuten
 - poolrunner
 - <u>Propeller</u>

- <u>Pumpenleistung</u>
- reagiert nicht
- stark verschmutzt
- <u>verschmutzt</u>

Priponke

- Informationsblatt-Battery-Basic-Motoreinheit-tauschen.pdf (418.07 KB)
- Informationsblatt-Battery-Basic-Pumpenrad-Welle-reinigen.pdf (393.40 KB)
- Demontage-Montage-Battery-Basic.pdf (628.46 KB)

Komentarjev (0)