

Baza znanja > Whirlpooli > 128450 PureSpa Greystone Deluxe 211 x 211 cm > Was kann ich tun, wenn der Fehlercode E91 am Display erscheint?

Was kann ich tun, wenn der Fehlercode E91 am Display erscheint?

Sevda - 2025-06-16 - Komentarjev (0) - 128450 PureSpa Greystone Deluxe 211 x 211 cm

Es erscheint der Code E91? Folgendes kann die Ursache sein:

- Schmutz oder Kesselstein auf den Titanplatten.
- Niedriges Salzniveau/Kein Salz.
- Elektrolytische Speicherzellen-Kabel ist lose oder nicht angeschlossen.
- Möglicher elektrolytischer Speicherzellen-Defekt.

Versuchen Sie bitte kommende Schritte:

- Entfernen Sie die elektrolytische Speicherzelle zur Reinigung lt. Anleitung.
- Verwenden Sie Salzgehalt-Teststreifen, um den Wert des Wasser zu überprüfen.
- Bei Bedarf fügen Sie Salz hinzu. Siehe "Salzgehalt-Information".
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest an der Zelle angesteckt ist.
- Wenn nötig, ersetzen Sie die Speicherzelle lt. Anleitung.
- Oznake
- 128450
- <u>display</u>
- <u>---</u>
- fehler e91
- Fehlercode e91
- pure spa
- was kann ich tun
- wenn der Fehlercode E91 am Display erscheint?