

 $\underline{\text{Baza znanja}} > \underline{\text{Polarni robot}} > \underline{128620\text{NP Unterwasser Handstaubsauger}} > \underline{\text{Was kann ich tun wenn mein}}$   $\underline{\text{Unterwasserhandstaubsauger nicht mehr l\"{a}dt?}}$ 

## Was kann ich tun wenn mein Unterwasserhandstaubsauger nicht mehr lädt?

Anika - 2023-11-22 - Komentarjev (0) - 128620NP Unterwasser Handstaubsauger

## Ihr Handstaubsauger lädt nicht mehr? Das könnte der Grund dafür sein:

Wenn Ihr Unterwasserhandstaubsauger nicht mehr lädt, ist entweder das Ladekabel oder der Akku defekt.

Hinweis: Akku's sind Verschleißartikel und haben somit eine begrenzte Lebensdauer.

- Oznake
- lädt nicht mehr auf