

Wo darf mein Solarmatte platziert werden?

Anika - 2023-11-23 - Komentarjev (0) - 128685 Solarmatte INTEX

Der ideale Ort für Ihre Solarmatte:

Die Solarmatte ist nur für die Platzierung am Boden konzipiert. Positionieren Sie die Solarmatte nie oberhalb des Wasserspiegels Ihres Pools. Beachten Sie bei der Platzierung der Matte, einen bestimmten Sicherheitsabstand zu Ihrem Pool einzuhalten.

Ihre Solarmatte benötigt einen Platz mit möglichst viel Sonnenlicht. Sie muss so aufgestellt werden, dass die Matte eine maximale Sonneneinstrahlung bekommt.

Hinweis: Bei einer Montage oberhalb des Wasserspiegels reicht die Kraft der Pumpe nicht aus und somit ist ein ausreichender Durchfluss für die Umwälzung bzw. Filterung des Wassers nicht mehr gegeben. **ACHTUNG:** Sollten Sie eine stärkere Pumpe verwenden wollen, beachten Sie bitte, dass die Pumpe und die Anlage aufeinander abgestimmt sind und eine stärkere Pumpe den Kessel/Ventilkopf der Anlage beschädigen kann, da der Wasserdruck zu hoch wird.

Oznake

Montage

Solarmatte