


Musí se polystyrenové klíny řezat na míru?

Anika - 2023-11-23 - Comments (0) - 011002G New Splasher Secure (350x90)

Jak používat polystyrenové klíny:

V našem internetovém obchodě jsou polystyrenové klíny k dispozici v metrových velikostech. Klíny není nutné řezat zvlášť, ale stačí je rozlomit na jednotlivé kusy přímo při použití.

Poznámka: Klíny je třeba použít pouze pro bazény s ocelovou stěnou s překrývající se vložkou. U bazénů s ocelovou stěnou a závěsným potrubím to není nutné, protože vložka se díky tlaku vody přesně přizpůsobí ocelovému plášti a díky funkci zavěšení nemůže do bazénu sklouznout. To znamená, že není třeba používat žádné klíny.



Označení
schneiden
Styroporkeile